

ELECTRICAL CONNECTION (UK ONLY)

A) If your appliance comes fitted with a plug, it will incorporate a 13 Amp fuse. If it does not fit your socket, the plug should be cut off from the mains lead, and an appropriate plug fitted, as below.

WARNING: Very carefully dispose of the cut off plug after removing the fuse: do not insert in a 13 Amp socket elsewhere in the house as this could cause a shock hazard.

With alternative plugs not incorporating a fuse, the circuit must be re-fitted when changing the fuse using a 13 Amp Asta approved fuse to BS 1362. In the event of losing the fuse cover, the plug must NOT be used until a replacement fuse cover can be obtained from your nearest electrical dealer. The colour of the correct replacement fuse cover is that as marked on the base of the plug.

B) If your appliance is not fitted with a plug, please follow the instructions provided below:

Important

The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

Blue:	Neutral
Brown:	Live

As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.

The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

الوصل بالتتيار الكهربائي

(A) في حال كان جهازكم مزود بمأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضا على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع عتبة الوصل المثبتة على الجدار عليكم بقطع المأخذ من سلك التغذية وتركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه.

تحذير: إقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالة الصاهر: لا تركبوا أية عتبة وصل بالتتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال استعمال مأخذ للتتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بصاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصنوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال استبدال الصاهر وذلك بإستعمال صاهر أستا عيار 13 أمبير إلى BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم استعمال المأخذ إلى أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب موزع أدوات كهربائية.

(B) في حال لم يكن جهازكم مزود بمأخذ الرجاء إتباع التعليمات الواردة فيما يلي:


هام جدا

الأسلاك المتكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:

السلك الأزرق	محايد (بارد)
السلك البني:	مشحون بالكهرباء (حامي)

في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازكم متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لماخذكم عليكم مراعاة التالي:

ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود.
كما ينبغي وصل السلك البني بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.



(DxLxH): 137x192x270mm

~ 220-240 V ~ 50 Hz

1800W

■ 1.3 Kg

IT DESCRIZIONE

- A Termostato**
"+": massima temperatura ambiente
"✳️": funzione antigelo
- B Selettore di funzioni**
"✳️": funzione ventilazione
"0": OFF
"1": potenza minima
"2": potenza massima
- C Lampada spia**
- D Interruttore antiribaltamento (solo in alcuni modelli)**
- E Supporto pieghevole**

EN DESCRIPTION

- A Thermostat**
"+": maximum ambient temperature
"✳️": frost prevention mode
- B Function selector**
"✳️": fan mode
"0": OFF
"1": minimum power operation
"2": maximum power operation
- C Indicator light**
- D Tip over switch (certain models only)**
- E Foldable support**

FR DESCRIPTION

- A Thermostat**
"+": température ambiante maximale
"✳️": fonction hors gel
- B Sélecteur de fonctions**
"✳️": fonction ventilation
"0": OFF
"1": puissance minimale
"2": puissance maximale
- C Lampe témoin**
- D Interrupteur anti-basculement (seulement sur certains modèles)**
- E Pied repliable**

DE BESCHREIBUNG

- A Thermostat**
"+": maximale Raumtemperatur

- "✳️": Frostschutzfunktion
- B Funktionswählschalter**
"✳️": Lüfterfunktion
"0": OFF
"1": niedrigste Leistungsstufe
"2": höchste Leistungsstufe
- C Kontrolllampe**
- D Kippsicherungsschalter (nur bei einigen Modellen)**
- E Klappständer**

NL BESCHRIJVING

- A Thermostaat**
"+": maximale omgevingstemperatuur
"✳️": antivriesfunctie
- B Functieschakelaar**
"✳️": ventilatiefunctie
"0": OFF
"1": minimaal vermogen
"2": maximaal vermogen
- C Controlelampje**
- D Kantelschakelaar (alleen bij sommige modellen)**
- E Uitklapbare steun**

ES DESCRIPCIÓN

- A Termostato**
"+": temperatura ambiente máxima
"✳️": función antihielo
- B Selector de funciones**
"✳️": función ventilación
"0": APAGADO (OFF)
"1": potencia mínima
"2": potencia máxima
- C Indicador luminoso**
- D Interruptor antivuelco (solamente en algunos modelos)**
- E Soporte plegable**

PT DESCRIÇÃO

- A Termóstato**
"+": máxima temperatura ambiente
"✳️": função anti-gelo
- B Selector de funções**
"✳️": função de ventilação
"0": OFF

- "1": potência mínima
"2": potência máxima
- C Luz piloto**
- D Interruptor anti-viragem (apenas em alguns modelos)**
- E Suporte dobrável**

EL ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A Θερμοστάτης**
"+": μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος
"✳️": λειτουργία απόψυξης
- B Επιλογέας λειτουργιών**
"✳️": λειτουργία αερισμού
"0": OFF
"1": ελάχιστη ισχύς
"2": μέγιστη ισχύς
- C Ενδεικτική λυχνία**
- D Διακόπτης ανατροπής (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)**
- E Πτυσσόμενο στήριγμα**

RU ОПИСАНИЕ

- A Терморегулятор**
"+": максимальная температура окружающей среды
"✳️": функция предотвращения замерзания
- B Переключатель функций**
"✳️": функция вентилятора
"0": ВЫКЛ (OFF)
"1": минимальная мощность
"2": максимальная мощность
- C Индикаторная лампа**
- D Переключатель защиты от переворачивания (только для определенных моделей)**
- E Складная опора**

KZ СИПАТТАМА

- A Термостат**
"+": максималдық бөлме температурасы
"✳️": қатудың алдын алу режимі
- B Функция таңдағыш**
"✳️": желдеткіш режимі

